

Stockage.

Si vous avez à stocker vos pneus, voici quelques conseils élémentaires à respecter ; ils dureront plus longtemps !

Avant de changer vos pneus, marquez d'abord à la craie le sens de roulement et la position dans laquelle les pneus étaient installés

(par ex. AVG = avant gauche, AVD = avant droit, ARG = arrière gauche, ARD = arrière droit).

Ensuite, procédez à un nettoyage complet du pneu et enlevez les gravillons ou débris.

Les pneus doivent être stockés dans un endroit sec, frais et sombre, loin de toute huile, essence, matières grasses ou produits chimiques qui pourraient attaquer le mélange de caoutchouc.

Les pneus sur jantes ne doivent pas être posés à la verticale, mais suspendus ou stockés à plat (idéalement sur une palette en bois).

Les pneus seuls, par contre, doivent être stockés à la verticale et tournés légèrement une fois par mois pour éviter des points de pression. Dans ce cas, il faut éviter de les suspendre ou de les empiler.

Avant la remise en service des pneus stockés, il est conseillé de faire contrôler les éventuelles détériorations, l'usure, la profondeur des sculptures ou l'équilibrage.

Ce service est proposé par JLP auto et pneu service, commerçants spécialisés. Vous éviterez ainsi une usure irrégulière.

Comment vous épargner ce travail :

Nous vous offrons à tarifs concurrentiels un service de stockage approprié à vos pneus.

